

CRAZY TUBE CIRCUITS XT FOOTSWITCH JR (Conmutador de pie externo)

- Ítem: 64500
- EAN: 5214001261420
- Dimensiones del paquete: 10,8 x 5,7 x 5,5 cm
- Peso: 0,13 kg
- [Imágenes](#) | [Documentos y Traducciones](#) | [Manual de usuario](#)



Lista completa de características

- Conmutador de pie externo. Accesorio para el Sidekick JR.
- Usa el conmutador de pie XT para controlar la operación de la sección de modulación del Sidekick JR independientemente. Activa o desactiva (con bypass real) el efecto de modulación.
- El conmutador de pie XT desactiva la asignación de operación de modulación interna del Sidekick JR.
- Conectar a la entrada jack XT del pedal.
- Operación pasiva - el conmutador de pie XT no requiere alimentación para su funcionamiento. Utilizar sólo jacks TS / cables estándar para instrumento.
- El conmutador de pie XT no se ve afectado por la función de bypass de encendido/activación de programa de los conmutadores de pie integrados del Sidekick JR.
- Dimensiones (An x L x Al) : 54 x 51 x 49 mm.
- Peso: 0,91 kg
- Hecho en Grecia

