

CRAZY TUBE CIRCUITS XT FOOTSWITCH JR (commutateur externe)

• Article: 64500

• EAN: 5214001261420

• Dimensions de l'emballage : 10,8 x 5,7 x 5,5 cm

Poids: 0,13 kg

• Images | Documents & traductions | Manuel d'utilisation



Caractéristiques complètes

- Commutateur au pied externe. Accessoire pour le Sidekick JR.
- Utilisez le commutateur Sidekick XT pour commander la section de modulation du Sidekick JR de façon indépendante. Activez ou bypassez l'effet de modulation.
- Le commutateur Sidekick XT contourne le sélecteur embarqué de la section de modulation du Sidekick IR.
- Branchez-le à l'entrée XT sur jack de la pédale.
- Fonctionnement passif le Sidekick XT ne nécessite aucune alimentation électrique pour fonctionner. Utilisez uniquement un câble instrument standard monté en jacks deux points (TS).
- Le fonctionnement du Sidekick XT n'est pas affecté par la fonction qui prédéfinit l'état à l'allumage des commutateurs au pied du Sidekick JR.
- Dimensions (L x H x P) : 54 x 51 x 49 mm
- Poids: 0,91 kg
- Fabriqué en Grèce

