WALRUS AUDIO FUNDAMENTAL LO-FI DELAY



- Artikel: 72032
- EAN: 810424038370
- Verpackungsmaße: 14 x 7,6 x 6,4 cm
- Gewicht: 0,32 kg
- Bilder | Übersetzungen | Bedienungsanleitung

Wissenswertes für Händler

- Lo-Fi-Delay aus der Fundamental Series von Walrus Audio mit drei eigenständigen Delay-Voicings und dem intuitiven Drei-Fader Bedienkonzept der Serie.
- Bietet professionelle Klangqualität mit einer intuitiven Bedienoberfläche, die Lo-Fi-Delay auch für Effektpedal Einsteiger leicht zugänglich macht.
- Die drei Modi AM, Murk und Echo bieten helle Delays, die in ihrer Klarheit abnehmen, dunkle modulierte Ambiences und rhythmische Multi-Tap-Echos.
- Verwandelt vertraute Delays in nostalgische, unperfekte Texturen – von subtiler Bewegung und nebliger Ambience bis hin zu pulsierenden Klangwolken und kaskadierenden rhythmischen Patterns.
- Tap Tempo mit drei wählbaren Sub-Divisions und ein wählbarer Trails Mode bieten praktische Flexibilität, ohne die schlanke Bedienoberfläche zu verkomplizieren.



Features

- Lo-Fi-Delay-Pedal mit drei eigenständigen Delay-Algorithmen.
- Nostalgische, charaktervolle Delay-Texturen.
- Drei wählbare Delay-Modi: AM, Murk und Echo.
- Der AM-Mode erzeugt helle, in der Klarheit abnehmende Wiederholungen mit Hochpassfilterung, harmonischer Verzerrung und doppelter Wow-and-Flutter-Modulation.
- Der Murk-Mode liefert dunkle, gesättigte Wiederholungen mit Höhenabsenkung und doppelter Niederfrequenzmodulation.
- Der Echo-Mode bietet ein analog inspiriertes Multi-Tap-Delay für verwaschene Ambient- und rhythmisch kaskadierende Echos.
- Drei intuitive Slider steuern Time, Feedback und Mix.
- Bis zu eine Sekunde Delay-Zeit.
- Tap-Tempo Bedienung über den Bypass-Fußschalter.
- Wählbare Tap-Unterteilungen: Viertelnote, punktierte Achtelnote und Achtelnote.
- Wählbarer Trails Mode für natürliches Ausklingen der Wiederholungen oder sofortiges Abschneiden beim Bypass.
- Buffered Bypass Switching.
- Schwarzes Finish mit grünen und cremeweißen Grafiken.
- Stromversorgung: 9 V, 100 mA.
- Abmessungen (T x B x H): 12,1 x 6,0 x 5,7 cm.
- Entwickelt und montiert in den USA.

Beschreibung

Das Fundamental Lo-Fi Delay verwandelt Echos in bewegte, unperfekte Texturen. Von hellen, von Wow-and-Flutter durchzogenen Chimes zu dunklen, wogenden Klangwolken, oder erschaffe rhythmische Multi-Tap-Echos mit analogem Charakter. Ob du subtile Bewegung, neblige Ambience oder wechselnde rhythmische Patterns suchst: Drei Slider und ein Dreifach Schalter machen es leicht, deinen Sound zu finden.

Für die Fundamental Series haben wir uns vorgenommen, eine Pedalreihe mit der klanglichen Integrität zu entwickeln, die auf dem Pedalboard eines Profis bestehen kann – zugleich aber mit vereinfachten Bedienelementen, die auch Effektpedal Neulinge zugänglich sind. Jedes Fundamental-Pedal verfügt über drei Fader zur Klangformung und einen Drei-Wege-Schalter zum Wechseln der Pedalmodi. Das Ergebnis ist eine Pedallinie, die dich von der ersten Bandprobe bis zur ausverkauften Arena begleitet. Entwickelt und montiert am Hauptsitz von Walrus Audio in OKC, Oklahoma.

Time: Legt die Zeit zwischen den Wiederholungen fest. Bewege den Slider nach links, um die Echos näher zusammenzubringen, oder nach rechts, um mehr Abstand zwischen den Wiederholungen zu schaffen. Die maximale Delay-Zeit beträgt eine Sekunde.

Feedback: Steuert die Anzahl der Delay-Wiederholungen. Bewege den Slider nach links für ein einzelnes Echo oder nach rechts für lange, sich entwickelnde Trails, die sich endlosen Wiederholungen annähern.

Mix: Regelt das Verhältnis zwischen dem Delay-Effekt und dem ursprünglichen Clean-Signal. Ganz links wird ein vollständig cleanes Signal ausgegeben, ganz rechts ausschließlich die Delays mit 100 % Wet-Anteil.

Slide Switch – Der Slide Switch ermöglicht den Wechsel zwischen drei eigenständigen Delay-Algorithmen.

AM: Ein helles Delay mit Hochpassfilter, leichter harmonischer Verzerrung und doppelter Wow-and-Flutter-Modulation auf den Wiederholungen, die in einen nebligen Hintergrund voller Charakter und sanfter Tonhöhenmodulation übergehen. Die Echos degradieren und dünnen aus – fast so, als kämen sie aus einem verblassenden AM-Radiosignal. Diese Textur, eignet sich hervorragend für verträumte Leads, offene Akkorde und schwebende Klangflächen.

Murk: Dunkel, dicht und reaktionsfreudig. Murk senkt die Höhen ab und fügt starke Verzerrung mit doppelter Niederfrequenzmodulation hinzu, um die Wiederholungen in eine dicke, wogende Klangwolke zu schieben. Entdecke eine langsame Modulation, die das Delay mit der Dynamik deines Spiels komprimieren und expandieren lässt – ideal für schattige Ambiences, düstere Melodien und abgenutzte Lo-Fi-Texturen.

Halte Feedback niedrig, um deinen Riffs eine dunkle Bewegung zu unterlegen. Drehe es weiter auf, um die Wiederholungen zu einer pulsierenden Klangwolke aufzubauen, die um jede Note anschwillt und sich bewegt.

ECHO: Ein rhythmisches Multi-Tap-Delay mit analog geprägter Klangformung. Bei kurzen Delay-Zeiten verdichten sich die Taps zu einer dichten Lo-Fi-Ambience zwischen Echo und Reverb. Bei längeren Delay-Zeiten entfalten sie sich zu synkopierten, hypnotischen Patterns, die Bewegung und kaskadierende Trails hinzufügen, sich um dein Spiel verweben oder dir helfen können, in einen neuen Groove einzurasten.

Sekundärfunktion des Slide Switch: Steuert die Tap-Unterteilung, wenn der Tap Mode aktiviert ist.

1. *Viertelnote*
2. *Punktierte Achtelnote*
3. *Achtelnote*

Tap Mode: Aktiviere den Tap Mode, indem du den Bypass-Schalter gedrückt hältst, bis die LED zu blinken beginnt. Sobald die LED blinkt, ist der Tap Mode aktiv und der Bypass-Schalter fungiert als Tap-Tempo-Schalter.
Verlasse den Tap Mode, indem du den Bypass-Schalter gedrückt hältst, bis die LED aufhört zu blinken und wieder dauerhaft weiß leuchtet. Das Pedal merkt sich das getappte Tempo, bis du den Time-Slider bewegst oder ein neues Tempo tappst.

Trails Mode: Das Lo-Fi Delay wird standardmäßig mit aktiviertem Trails Mode ausgeliefert. Um den Trails Mode auszuschalten, halte den Bypass-Schalter gedrückt, während du das Pedal mit Strom versorgst. Die LED blinkt zur Bestätigung, dass der Trails Mode deaktiviert ist.
Um den Trails Mode wieder einzuschalten, wiederhole den Vorgang und warte, bis die LED erlischt. Bei aktiviertem Trails Mode klingen deine Delay-Wiederholungen nach dem Bypass des Pedals natürlich aus. Bei deaktiviertem Trails Mode stoppen die Wiederholungen sofort, sobald das Pedal in den Bypass geschaltet wird.



FUNDAMENTAL LO-FI DELAY - B2B Download Section


TIME
FEEDBACK
MIX
AM
MURK
ECHO
WALRUSAUDIO
FUNDAMENTAL
LO-FI
DELAY
HOLD FOR
TAP MODE