WALRUS AUDIO FUNDAMENTAL LO-FI DELAY



- Cod produs: 72032
- EAN: 810424038370
- Dimensiuni ambalaj14 x 7.6 x 6.4 cm
- Greutate: 0.32 kg
- Imagini | Traduceri | User Manual

Informații pentru retaileri

- Pedală **lo-fi delay** din seria Fundamental de la Walrus Audio, cu trei tipuri distincte de delay și sistemul intuitiv de control cu trei slidere specific acestei serii.
- Oferă o calitate profesională a sunetului și o interfață intuitivă, astfel încât efectele lo-fi delay să fie ușor de explorat chiar și de chitariștii care abia încep să folosească pedale de efect.
- Cele trei moduri **AM, Murk și Echo** oferă de la repetări luminoase, cu caracter degradat, până la ambianțe întunecate cu modulație și ecouri ritmice multi-tap.
- Transformă delay-urile familiare în texturi nostalgice, intenționat imperfecte, de la mișcări subtile și atmosfere difuze până la straturi pulsatorii și pattern-uri ritmice în cascadă.
- Funcția **Tap Tempo**, cu trei subdiviziuni ritmice selectabile, și modul **Trails** selectabil oferă flexibilitate practică fără a complica interfața simplă și intuitivă.

Lista completă de caracteristici

- Pedală **lo-fi delay** cu trei algoritmi de delay distincți.
- Texturi de delay nostalgice, pline de caracter.
- Trei moduri de delay selectabile: **AM, Murk și Echo**.
- Modul **AM** creează repetări luminoase care se degradează progresiv, cu filtrare high-pass, distorsiune armonică și modulație dublă de tip **wow & flutter**.
- Modul **Murk** oferă repetări întunecate și saturate, cu atenuarea frecvențelor înalte și două modulații de joasă frecvență.
- Modul **Echo** oferă un delay multi-tap inspirat de delay-urile analogice, ideal pentru atmosfere ambientale ample și ecouri ritmice în cascadă.
- Trei slidere intuitive controlează **Time, Feedback și Mix**.
- Timp de delay de până la **o secundă**.
- Funcție **Tap Tempo** prin footswitch-ul Bypass.
- Trei subdiviziuni ritmice selectabile pentru Tap Tempo: **pătrime, optime cu punct și optime**.
- Mod **Trails** selectabil: permite repetărilor să se stingă natural după activarea bypass-ului sau, alternativ, să fie întrerupte imediat.
- Bypass bufferizat.
- Finisaj negru cu elemente grafice verzi și alb-crem.
- Alimentare: **9V, 100 mA**.
- Dimensiuni (Î × L × A): **12,1 × 6,0 × 5,7 cm**.
- Proiectată și asamblată în SUA.

Descriere

Fundamental Lo-Fi Delay transformă ecourile clasice în texturi în continuă mișcare, cu imperfecțiunile specifice sunetului lo-fi. Poți trece de la repetări luminoase, încărcate de efecte **wow & flutter**, la nori sonori întunecați și ondulatorii sau poți construi ecouri ritmice **multi-tap**, cu caracter de delay analogic. Fie că vrei o mișcare subtilă în spatele sunetului, o atmosferă difuză sau pattern-uri ritmice în continuă schimbare, cele trei slidere și selectorul cu trei poziții te ajută să găsești rapid sunetul dorit.

Pentru seria **Fundamental**, Walrus Audio și-a propus să creeze pedale cu o calitate a sunetului suficient de ridicată pentru pedalboard-ul unui profesionist, dar cu un sistem de control suficient de simplu și intuitiv chiar și pentru cei aflați la început cu pedalele de efect. Fiecare pedală Fundamental are trei slidere pentru ajustarea sunetului și un selector cu trei poziții pentru schimbarea modurilor. Rezultatul este o gamă de pedale care te poate însoți de la prima repetiție cu trupa până la concerte în arene sold-out. Proiectate și asamblate la sediul Walrus Audio din Oklahoma City, Oklahoma.

Fundamental Lo-Fi Delay combină caracterul și calitatea necesare unui pedalboard profesional cu o interfață simplă, accesibilă inclusiv celor care abia descoperă pedalele de efect. Cei trei algoritmi de delay îți permit să treci de la ecouri luminoase, cu wow & flutter pronunțat, la texturi întunecate și ondulatorii sau la ecouri ritmice multi-tap cu caracter analogic.

Time: Reglează timpul dintre repetările delay-ului. Mută sliderul spre stânga pentru ecouri mai apropiate sau spre dreapta pentru mai mult spațiu între repetări. Timpul maxim de delay este de o secundă.

Feedback: Controlează numărul de repetări. Mută sliderul spre stânga pentru un singur ecou sau spre dreapta pentru cozi lungi, care evoluează și pot ajunge aproape de repetări infinite.

Mix: Reglează raportul dintre efectul de delay și semnalul original, neprocesat. Complet spre stânga vei auzi doar semnalul clean, iar complet spre dreapta vei auzi exclusiv repetările delay-ului, adică semnal **100% wet**.

Slide Switch: Selectorul permite alegerea unuia dintre cei trei algoritmi de delay.

AM: Un delay luminos, cu filtru high-pass, distorsiune armonică ușoară și modulație dublă de tip **wow & flutter** aplicată repetărilor. Ecourile se estompează treptat într-un fundal difuz, plin de caracter și cu variații subtile de pitch. Repetările se degradează și devin tot mai subțiri, ca și cum ar veni prin semnalul unui radio AM care se pierde treptat. Este un efect potrivit pentru lead-uri dreamy, acorduri deschise și fundaluri ambientale ample.

Murk: Întunecat, dens și dinamic. Modul Murk atenuează frecvențele înalte și adaugă distorsiune puternică, împreună cu două modulații de joasă frecvență, transformând repetările într-un nor sonor gros și ondulatoriu. Modulația lentă face ca delay-ul să se comprime și să se extindă în funcție de dinamica interpretării, fiind ideal pentru atmosfere întunecate, melodii apăsătoare și texturi lo-fi uzate.
Ține **Feedback** la o valoare redusă pentru a adăuga o mișcare discretă și întunecată sub riff-uri. Crește-l pentru a transforma repetările într-un nor pulsatoriu care crește, se mișcă și învăluie fiecare notă.

ECHO: Un delay ritmic multi-tap, cu caracter tonal inspirat de delay-urile analogice. La timpi scurți de delay, repetările se grupează într-o ambianță lo-fi densă, undeva între echo și reverb. La timpi mai lungi, acestea se desfac în pattern-uri sincopate și hipnotice, adăugând mișcare și cozi de ecou în cascadă care se împletesc în jurul interpretării sau te pot ajuta să construiești un groove complet nou.

Funcția secundară a selectorului: controlează subdiviziunea ritmică atunci când este activat modul Tap.

1. **Pătrime**
2. **Optime cu punct**
3. **Optime**

Tap Mode: Pentru a activa modul Tap, ține apăsat footswitch-ul Bypass până când LED-ul începe să clipească. Din acel moment, footswitch-ul Bypass funcționează ca switch **Tap Tempo**.
Pentru a ieși din modul Tap, ține din nou apăsat footswitch-ul Bypass până când LED-ul nu mai clipește și revine la alb continuu. Pedala va păstra tempo-ul setat până când modifici sliderul **Time** sau introduci un tempo nou prin Tap Tempo.

Trails Mode: Modul Trails este activ implicit. Pentru a-l dezactiva, ține apăsat footswitch-ul Bypass în timp ce alimentezi pedala. LED-ul va clipi pentru a confirma dezactivarea.
Pentru a reactiva Trails Mode, repetă procedura și așteaptă până când LED-ul se stinge. Cu **Trails Mode activ**, repetările delay-ului continuă să se stingă natural după ce pedala este trecută în bypass. Cu **Trails Mode dezactivat**, repetările se opresc imediat în momentul activării bypass-ului.



FUNDAMENTAL LO-FI DELAY - B2B Download Section


TIME
FEEDBACK
MIX
AM
MURK
ECHO
WALRUSAUDIO
FUNDAMENTAL
LO-FI
DELAY
HOLD FOR
TAP MODE