WALRUS AUDIO FUNDAMENTAL LO-FI DELAY



- Cikkszám: 72032
- EAN-szám: 810424038370
- Csomagolási méret: 14 x 7.6 x 6.4 cm
- Súly: 0.32 kg
- Képek | Fordítások | User Manual

Fontos tudnivalók a kereskedők számára

- **Lo-fi delay pedál** a Walrus Audio Fundamental sorozatából, három különböző delay karakterrel és a sorozatra jellemző, intuitív háromcsúszkás kezelőfelülettel.
- Professzionális hangminőséget kínál könnyen kezelhető, intuitív felülettel, így a lo-fi delay hangzások azok számára is egyszerűen felfedezhetők, akik még csak most ismerkednek az effektpedálokkal.
- A három mód – **AM, Murk és Echo** – a világos, szándékosan degradált ismétlésektől a sötét, modulált atmoszférákon át a ritmikus multi-tap visszhangokig terjedő hangzásokat kínál.
- Az ismerős delay hangzásokat nosztalgikus, szándékosan tökéletlen textúrákká alakítja: a finom mozgásoktól és ködös atmoszféráktól egészen a pulzáló hangfelhőkig és az egymásra épülő ritmikus mintákig.
- A **Tap Tempo** három választható ritmikai felosztással, valamint a kapcsolható **Trails** mód praktikus rugalmasságot biztosít anélkül, hogy bonyolulttá tenné a letisztult kezelőfelületet.

Teljes funkciólista

- **Lo-fi delay pedál** három különböző delay algoritmussal.
- Nosztalgikus, karakteres delay textúrák.
- Három választható delay mód: **AM, Murk és Echo**.
- Az **AM** mód világos, fokozatosan degradálódó ismétléseket hoz létre high-pass szűréssel, harmonikus torzítással és kettős **wow & flutter** modulációval.
- A **Murk** mód sötét, telített ismétléseket kínál, a magas frekvenciák fokozatos csillapításával és kettős alacsony frekvenciájú modulációval.
- Az **Echo** mód analóg ihletésű multi-tap delayt kínál, amely ideális széles ambient hangképek és egymásra épülő, ritmikus visszhangok létrehozásához.
- Három intuitív csúszka szabályozza a **Time, Feedback és Mix** paramétereket.
- Akár **egy másodperces delay idő**.
- **Tap Tempo** funkció a Bypass footswitch segítségével.
- Három választható Tap Tempo ritmikai felosztás: **negyed, pontozott nyolcad és nyolcad**.
- Választható **Trails** mód: bypass után az ismétlések természetesen lecsenghetnek, vagy azonnal megszakíthatók.
- Bufferelt bypass.
- Fekete kivitel zöld és törtfehér grafikával.
- Tápellátás: **9V, 100 mA**.
- Méretek (Ma × Sz × Mé): **12,1 × 6,0 × 5,7 cm**.
- Az Egyesült Államokban tervezték és szerelték össze.

Leírás

A Fundamental Lo-Fi Delay az ismerős visszhangokat folyamatosan változó, szándékosan tökéletlen lo-fi textúrákká alakítja. A világos, wow & flutter modulációval átitatott ismétlésektől a sötét, hullámzó hangfelhőkig, vagy akár analóg karakterű, ritmikus multi-tap visszhangokig terjed a hangzásvilága. Akár finom mozgást, ködös ambient atmoszférát vagy változó ritmikai mintákat keresel, a három csúszka és a háromállású kapcsoló segítségével gyorsan megtalálhatod a kívánt hangzást.

A Fundamental Series megalkotásakor a Walrus Audio célja olyan pedálok létrehozása volt, amelyek hangminősége megfelel egy professzionális pedalboard követelményeinek, ugyanakkor kezelésük annyira egyszerű és intuitív, hogy azok is könnyedén használhatják őket, akik még csak most ismerkednek az effektpedálokkal. Minden Fundamental pedál három csúszkával rendelkezik a hangzás beállításához, valamint egy háromállású kapcsolóval az üzemmódok közötti váltáshoz. Az eredmény egy olyan pedálsorozat, amely az első zenekari próbától egészen a teltházas arénakoncertekig elkísérhet. A pedálokat a Walrus Audio Oklahoma City-i központjában tervezték és szerelik össze.

A Fundamental Lo-Fi Delay a professzionális pedalboardhoz szükséges hangminőséget egyszerű, kezdőbarát kezeléssel kombinálja. Három delay algoritmusával a világos, erőteljes wow & flutter karakterű ismétlésektől a sötét, hullámzó hangfelhőkig, illetve az analóg jellegű, ritmikus multi-tap visszhangokig terjedő hangzások hozhatók létre.

Time: A delay ismétlései közötti időt szabályozza. Mozgasd a csúszkát balra a sűrűbb, egymáshoz közelebb eső visszhangokhoz, vagy jobbra, ha nagyobb időközt szeretnél az ismétlések között. A maximális delay idő egy másodperc.

Feedback: Az ismétlések számát szabályozza. Balra állítva egyetlen visszhangot kapsz, jobbra tolva pedig hosszú, folyamatosan fejlődő lecsengéseket, amelyek akár a közel végtelen ismétlésig is eljuthatnak.

Mix: A delay effekt és az eredeti, száraz jel arányát szabályozza. Teljesen balra állítva csak a clean jel hallható, teljesen jobbra állítva pedig kizárólag a delay ismétlések, azaz 100% wet jel.

Slide Switch: A háromállású kapcsolóval választhatsz a három különböző delay algoritmus közül.

AM: Világos karakterű delay high-pass szűrővel, enyhe harmonikus torzítással és az ismétlésekre alkalmazott kettős wow & flutter modulációval. A visszhangok fokozatosan egy ködös, karakteres háttérbe olvadnak, finom hangmagasság-ingadozással. Az ismétlések egyre vékonyabbá és degradáltabbá válnak, mintha egy lassan elhalványuló AM rádiójelből érkeznének. Kiváló dreamy leadekhez, nyitott akkordokhoz és lebegő ambient hátterekhez.

Murk: Sötét, sűrű és dinamikus. A Murk levágja a magas frekvenciákat, erőteljes torzítást ad hozzá, és kettős alacsony frekvenciájú modulációval sűrű, hullámzó hangfelhővé alakítja az ismétléseket. A lassú moduláció hatására a delay a játék dinamikájával együtt szűkül és tágul, így ideális sötét atmoszférákhoz, komor dallamokhoz és kopott, lo-fi textúrákhoz.
Alacsony Feedback beállítással finom, sötét mozgást adhatsz a riffek alá. Magasabb értéken az ismétlések pulzáló hangfelhővé épülnek, amely minden hang körül megduzzad és folyamatosan változik.
ECHO: Ritmikus, multi-tap delay analóg ihletésű hangkarakterrel. Rövid delay időknél a visszhangok sűrű lo-fi atmoszférává állnak össze, valahol az echo és a reverb között. Hosszabb delay időknél szinkópált, hipnotikus ritmikai mintákká nyílnak szét, mozgást és a játék köré fonódó, egymásba omló visszhangokat létrehozva – vagy akár egy teljesen új groove kialakításában is segíthetnek.
A Slide Switch másodlagos funkciója: Tap Mode használatakor a Tap Tempo ritmikai felosztását állítja.

1. Negyed
2. Pontozott nyolcad
3. Nyolcad

Tap Mode: A Tap Mode aktiválásához tartsd lenyomva a Bypass footswitch-et, amíg a LED villogni nem kezd. Amikor a LED villog, a Tap Mode aktív, és a Bypass footswitch Tap Tempo kapcsolóként működik.
A Tap Mode kikapcsolásához tartsd ismét lenyomva a Bypass footswitch-et, amíg a LED abba nem hagyja a villogást és folyamatos fehér fényre nem vált. A pedál megjegyzi a beütött tempót mindaddig, amíg el nem mozdítod a Time csúszkát, vagy új tempót nem adsz meg.
Trails Mode: A Lo-Fi Delay gyárilag bekapcsolt Trails Mode-dal érkezik. A kikapcsolásához tartsd lenyomva a Bypass footswitch-et a pedál bekapcsolása közben. A LED villogással jelzi, hogy a Trails Mode kikapcsolt.
A Trails Mode visszakapcsolásához ismételd meg a műveletet, és várd meg, amíg a LED kialszik. Bekapcsolt Trails Mode esetén a delay ismétlései a pedál bypassolása után természetesen tovább csengenek és fokozatosan elhalnak. Kikapcsolt Trails Mode esetén az ismétlések a bypass aktiválásakor azonnal megszakadnak.



[FUNDAMENTAL LO-FI DELAY - B2B Download Section]


TIME
FEEDBACK
MIX
AM
MURK
ECHO
WALRUSAUDIO
FUNDAMENTAL
LO-FI
DELAY
HOLD FOR
TAP MODE